



Milan Blagojević AD Smederevo

UPUTSTVO ZA INSTALIRANJE I RUKOVANJE



Peć za etažno grejanje

MBS Thermo Pellet - 12kW / 18kW

CENJENOM POTROŠAČU

Zahvaljujemo što ste nam ukazali poverenje i odlučili da kupite naš proizvod.

Napravili ste dobar izbor, jer peć poseduje tehničke karakteristike koje je svrstavaju u sam vrh svoje klase, u šta ćete se uveriti tokom eksploracije.

Molimo Vas da pažljivo pročitate ovo uputstvo pre nego što počnete da koristite peć, jer ćete u njemu naći savete za pravilno rukovanje.

Verujemo da ćete se i Vi upisati u knjigu zadovoljnih kupaca naših proizvoda.

"Milan Blagojević" A.D. Smederevo

SADRŽAJ

Uvod	2
Opšte napomene	2
Ambalaža	3
Tehnički podaci	3
Montaža peći	4
Povezivanje peći na sistem centralnog grejanja	5
Povezivanje peći i dimovodnih cevi na dimnjak	7
Puštanje u rad	10
Pelet	11
Sastavni delovi peći	11
Rukovanje	12
1. Stavljanje peći u pogon	13
2. Podešavanje intenziteta grejanja (snage grejanja)	14
3. Podešavanje temperature	14
4. Podešavanje temperature vode u kotlu	14
5. Dostizanje željene temperature u toku rada	14
6. Isključivanje peći	15
6.1. Daljinsko upravljanje	15
7. Podešavanje časovnika i datuma na displeju	15
8. Programiranje rada peći	16
8.1. Dnevno programiranje	17
8.2. Nedeljno programiranje	18
8.3. Vikend programiranje	19
9. Nepravilnosti u radu i njihovo otklanjanje - alarmi	20
10. Pokretanje spirale i dozatora bez startovanja peći usled nestanka peleta	21
11. Povezivanje sobnog termostata.....	22
11.1. Povezivanje sobnog termostata.....	22
11.2. Povezivanje sobnog termostata.....	22
12. Alarmi	23
Čišćenje i održavanje peći	26
Garantna izjava	34
Šema energetike peći	35

UVOD

Važno :

Molimo Vas da ovo uputstvo pročitate pažljivo.
U njemu su opisane sve faze i dati su svi saveti za besprekorno funkcionisanje peći.
U slučaju nepridržavanja ovog uputstva za korišćenje, proizvođač ne snosi nikakvu odgovornost za nastalu štetu.

Obaveštenje:

Puštanje u rad peći (njeno prvo pokretanje) isključivo mora da obavi ovlašćeno lice. U slučaju da se prijavljuje kvar ili nedostatak čije je rešavanje opisano u uputstvu izlazak servisera se naplaćuje !

Korišćenje uputstva:

Sa ovim uputstvom kompanija A.D. „Milan Blagojević“ želi da obezbedi korisniku sve potrebne i neophodne informacije za bezbedno korišćenje peći, kako bi se izbegla eventualna oštećenja peći, stvari oko peći i povrede prilikom nepravilnog korišćenja peći.

Upozorenje:

Ovo uputstvo je sastavni deo peći, molimo Vas da proverite da li je dostavljeno uz peć. U slučaju da se uputstvo izgubi ili ošteti, zatražite kopiju drugog uputstva od kompanije „Milan Blagojević“ A.D. Smederevo ili od ovlašćenog distributera.

Peć je namenjena za svrhu grejanja.

Strogo je zabranjeno peć koristiti u bilo koje druge svrhe. U slučaju ovakvog rada A.D. „Milan Blagojević“ Smederevo ne snosi nikakvu odgovornost za nastalu štetu.

A.D. „Milan Blagojević“ Smederevo nije odgovoran za fizička-mehanička oštećenja ukoliko se dogode u transporu od kompanije do distributera i od distributera do korisnika!

OPŠTE NAPOMENE

- Pročitajte i proučite sadržaj uputstva i istog se prilikom montaže i tokom eksploatacije peći pridržavajte;
- Deca i osobe sa umanjenim psihofizičkim i fizičkim sposobnostima ne smeju rukovati radom peći;
- Ne dozvolite kućnim ljubimcima da se približe peći;
- Prilikom rada peć razvija toplotu. Ne ostvarujte kontakt sa vrućim delovima peći (staklo, odvod dima, vrata) jer postoji opasnost od opekotina. Ne dozvolite deci da dodiruju vruće delove peći. Ne otvarati vrata ložišta dok peć radi;
- Pepeo iz pepeljare izbacivati kada su peć i pepeo hladni;
- Ložište i unutrašnje delove peći čistite kada je isključena iz električne mreže pothlađena, a pepeo hladan;
- Koristiti samo originalne rezervne delove koje isporučuje proizvođač peći;
- Kao gorivo isključivo koristiti pelet. Peleti moraju biti od kvalitetnog visokokaloričnog drveta, suvi, cilindrični, sjajni i kompaktani;
- Peć isključivo koristiti za grejanje;
- Prilikom montaže promaja dimnjaka mora biti u dozvoljenim granicama (2-12Pa);
- Obezbediti stalni dovod čistog vazduha u prostoriju u kojoj peć sagoreva pelet;
- Uređaj je izrađen od materijala koji se mogu reciklirati;
- Peć koju više nećete koristiti, ne bacajte bilo gde.

- Odložite je na za to predviđeno mesto, u skladu sa preporukama za odlaganje korišćenih elektičnih i elektronskih aparata. Napojni kabl pre odlaganja iseći. Pridržavajte se važećih zakona o zaštiti životne sredine;
- Peć ne isključivati izvlačenjem kabla iz utičnice. Pridržavajte se uputstva koji je dat u delu "Rukovanje";
- Prilikom prve upotrebe peći, mogu se pojavitи производi sagorevanja zaštitne prevlake i isparenja boje sa ugrađenih delova, i zato provetrite prostoriju;
- Peć je oslonjena na podesive nogare koje treba podesiti tako da peć bude stabilna i bez nagiba;
- Sve reklamacije, ocenjene kao neispravnosti ili loše funkcionisanje peći, prijavite fabričkom ili ovlašćenom servisu telefonom ili u pisanoj formi. Na kraju ovog uputstva nalaze se brojevi tehničkog servisa. Svaku neispravnost peći uklanja isključivo fabrički ili ovlašćeni servis; Ukoliko neovlašćena lica izvrše servisiranje ili bilo kakve popravke i prepravke na peći samoinicijativno, vlasnik peći gubi pravo na servis garantovan garancijom proizvođača;
- Peć je snabdevena uređajem za paljenje peleti, tako da nije dozvoljeno vršiti potpalu na drugi način sem propisanog (videti "Rukovanje" - "Stavljanje peći u pogon").

AMBALAŽA

Ambalaža peći se uklanja prilikom montaže, odnosno pre puštanja peći. Svi materijali se mogu reciklirati. Materijal za pakovanje (plastične kese, delovi od polistirena-stiropora itd.) treba držati dalje od domaćaja dece, pošto je potencijalni izvor opasnosti.

Plastični delovi ambalaže se odložu na za to predviđena mesta, ne spaljivati ih. Voditi računa o bezbednosti jer se drveni delovi ambalaže vezuju ekserima, tako da prilikom otkivanja i odlaganja drvenih letvi može doći do povreda.

TEHNIČKI PODACI

MODEL	12kW	18kW
dimenzije (VxŠxD)	1168x596x713mm	
priklučak na dimnjak	sa zadnje strane Ø80mm	
visina od poda do ose dimovodnog priključka	325mm	
napon (50Hz)	230V	
snaga el.dela	550W**	
snaga peći (predato vodi / predato okolini)	12 kW (9 kW / 3 kW)	18 kW (14 kW / 4 kW)
stepen iskorišćenja	90%	
količina vode u bojleru	46 l	
priklučci za vodu	1"	
težina	216 kg	
emisija CO svedeno na 13% O ₂	0,03%	
temperatura izlaznih gasova	120°C	
gorivo	pelet	
potrošnja min	1,2 kg/h	1,5 kg/h
potrošnja max	4 kg/h	4,9 kg/h
nivo buke - I režim rada	45,6±0,12 dB(A)	48,7±0,12 dB(A)
nivo buke - V režim rada	52,9±0,12 dB(A)	56,1±0,12 dB(A)
potrebna promjena	2-12 Pa	

** Napomena:

Motor ventilatora izduvnih gasova snage 54W, motor dodavača peleta snage 45W, kao i upaljač od 350W. Upaljač je uključen samo pri paljenju peleti. Tokom rada peći pojedini motori rade u režimu koji je programiran fabrički.

Takođe postoji i cirkulaciona pumpa snage 60 W koja se povremeno uključuje.

VAŽNO!


Poželjno je korišćenje sistem **U.P.S.** (Uninterruptible Power Supplies - Ispravljač minimalne snage 600w sa čistom sinusoidom) da bi izbegli problem u slučaju nestanka struje.

Oštećenja usled nestanka struje ili velikih fluktuacija u naponu napajanja nisu pokrivena garancijom!

MONTAŽA PEĆI

Prilikom montaže peći pridržavati se zakonskih propisa vezanih za bezbednost i ekologiju. Obezbediti da u prostoriji gde se peć montira bude dovoljno vazduha za sagorevanje.

- Peć priključite na napon 230V, 50Hz.
- Priključno mesto mora biti uređeno po zahtevima distributera električne energije i važećim propisima.
- Napojni kabal mora biti bez oštećenja, ne sme prelaziti preko zagrejanih površina peći, niti preko drugih uređaja koji mogu otopiti ili ošteti kabal.
- Pre montaže peći proveriti da li je dimnjak odrađen u skladu sa propisima, ima li prepreka u dimnjaku i naprslina.
- Sve nepravilnosti otkloniti pre početka rada peći.
- Peć ne smete postaviti u neposrednoj blizini drvenih elemenata, rashladnih uređaja ili plastičnih delova nameštaja i drugih zapaljivih materijala zato što tokom svog rada (pri sagorevanju goriva) peć ostvaruje veoma visoku radnu temperaturu koja se raspoređuje po spoljašnjosti peći.
- Najmanje rastojanje između peći i okolnih zapaljivih elemenata je sa zadnje strane 40cm, sa bočnih strana 40cm, sa prednje strane 80cm.**



- Ukoliko je podloga na koju ćete postaviti peć od lako zapaljivog materijala (drvo, topli pod, laminat...) potrebno je postaviti zaštitu od lima koja prelazi gabarite osnove peći: bočno 10cm, a spreda 30cm.

Za odvod dima mogu se koristiti klasični zidani dimnjaci ili dimnjaci od cevi koje moraju da budu dobro zaptivene na spojevima i izolovane, kako se ne bi stvarala kondenzacija u njima. Sistem odvoda dima (dimnjak) od metalnih cevi mora biti uzemljen u skladu sa postojećim zakonskim propisima. Ovo je obavezno po zakonu. Priključak uzemljenja dimnjaka mora biti nezavisан od uzemljenja peći.

Dimnjak mora da poseduje određene karakteristike:

- na vrhu dimnjaka mora se postaviti kako bi se dimnjak zaštitio od kiše i vетра
- maksimalni poprecni presek 15x15 cm ($\varnothing 15$ cm), maksimalna visina 4-5 m
- zaptivku na spoju dimovodna cev (čunak) - dimnjak
- otvor za čišćenje i kontrolu
- mesto za skupljanje i odvod kondenzata (obavezno).

Peć je konstruisana tako da se na dimnjak povezuje dimovodnim cevima prečnika 80 mm. Nisu dozvoljene fleksibilne cevi za priključivanje peći na dimnjak.

Montiranje dimovodnih cevi od peći do dimnjaka treba obaviti tako da se ispoštuje hermetičnost spoja.

Preporučujemo da se koriste dimovodne cevi sa zaptivnim guminicama kao elementima za zaprivanje, u slučaju da su dimovodne cevi bez gume ili nekog drugog silikonskog zaptivača obavezno je staviti temperaturni silikon po unutrašnjem obodu cevi i tako ih spojiti, u suprotnom može doći do pojave propuštanja dima na spojevima dimovodnih cevi. Dim je produkt sagorevanja i u kontaktu sa zidovima dolazi do njihovog prljanja i pojavljivanja crnih fleka. Peć mora biti instalirana samo na jedan dimnjak (spoljašnji ili unutrašnji) i samo jedna peć može biti instalirana na jedan dimnjak. Upotreba mrežica na kraju dimovodnih cevi je apsolutno zabranjena, jer može doći do slabog funkcionisanja peći. Za povezivanje sa dimnjakom mogu se koristiti ne više od 3 krivine pod uglom od 90°, maksimalna dužina horizontalnih dimovodnih cevi može biti 1m dok maksimalna vertikalna dužina može iznositi najviše 2,5m.


Vazduh potreban za sagorevanje, koji se uzima iz okoline, mora biti obezbeđen pomoću jedne ventilacione rešetke postavljene na zidu prostorije (u kojoj je peć) okrenute ka spolja. Ventilacioni otvor mora biti obavezno opremljen na spoljnoj strani sa jednom ventilacionom rešetkom kao zaštita od kiše, vетра i insekata. Poprečni presek otvora kroz kroz koji ulazi sveži vazduh je oko 50 cm².

Peć povezati sa dimnjakom dimovodnim cevima preko priključka na zadnjoj strani peći, tako da se obezbedi adekvatna zaptivenost i protok dima od peći ka dimnjaku.


- Dimovodna cev ne sme biti preduboko uvučena u dimnjak da ne bi smanjila površinu poprečnog preseka i time narušila promaju u dimnjaku.
- Pre postavljanja peći proveriti promaju dimnjaka jer je ona jedan od ključnih faktora pravilnog funkcionisanja peći. Promaja zavisi od ispravnosti dimnjaka i meteoroloških uslova. Jedan od najjednostavnijih načina za proveru promaje u dimnjaku je pomoću plamena sveće, kao što je prikazano na slici 1. Plamen sveće prineti priključnom otvoru dimnjaka i ako se povija prema otvoru promaja je zadovoljavajuća (slika 1b). Slabo povijanje plamena je pokazatelj loše promaje (slika 1a).

Nedostaci dimnjaka mogu biti:

1. strano telo ili oštećenje u dimnjaku,
2. nahvatana garež,
3. nezaptivenost priključnih i otvora za čišćenje,
4. preduboko utaknuta dimovodna cev,
5. ne-zaptivenost priključnih i otvora za čišćenje.
6. na isti dimnjak sa kojim je povezana peć ne priključivati druge uređaje.



Slika 1a.



Slika 1b.

POVEZIVANJE PEĆI NA SISTEM CENTRALNOG GREJANJA

Peć u sebi poseduje integriranu cirkulacionu pumpu, automatski odzračni ventil (lončić), sigurnosni ventil, kugla ventile sa holenderima i ekspanzionu posudu i kao takva je pripremljena za zatvoreni sistem centralnog grejanja. Izlazi potisnog i povratnog voda na kotlu su R1" i ne smeju se redukovati na manji prečnik do prvog račvanja. Koristiti čeličnu cev R1" ili bakarnu cev prečnika najmanje Ø28mm.

Na potisni vod potrebno je staviti:

- termomanometar koji će pokazivati pritisak vode u sistemu i temperaturu vode na izlazu iz kotla.

Na povratni vod je potrebno staviti:

- slavinu za punjenje i pražnjenje instalacije

Pri puštanju u rad potrebno je da:

- Pre početka loženja peć treba da je priključena na dimnjak (kako je objašnjeno u predhodnoj tački)
- instalacija mora biti napunjena vodom (pri pritisku od 1-1,5 bar) i ceo sistem odzračen.

- Potrebno je da svi ventili između peći i instalacije budu otvoreni.


- montirati crevo na sigurnosni ventil i izbaciti van kotla da bi se sprovela voda uslučaju otvaranja.

VĀŽNO: PEĆ SE NE SME KORISTITI BEZ VODE!

Sledeća šema trebala bi biti samo orientir za povezivanje peći na sistem centralnog grejanja. Povezivanje peći treba da obavi stručno lice - instalater. Prilikom povezivanja treba voditi računa o propisima koji odgovaraju za to područje ili zemlju.

Montaža i provera montiranih elemenata treba da izvrši specijalizovana osoba.

Obavezno je ugraditi slavinicu za ispust vode i manometar u instalaciju.



Šema 1

Šema 1 - oznaće:

UJ - upravljačka jedinica

OV - automatski odzračni ventil (treba postaviti još jedan ventil na najvišoj tački sistema grejanja)

T - termometar

SM - sigurnosni manometar

EP - ekspanzionia posuda


V - ventil

TM - termomanometer

P - pumpa

SL - slavina za punjenje i pražnjenje sistema

Šema 2



POVEZIVANJE PEĆI I DIMOVODNIH CEVI NA DIMNJAK


Povezivanje peći na dimnjak vrši se sa dimovodnim cevima koje na spojevima imaju zaptivne gumice i u svom setu sadrže t-komad sa kondenzom posudom da uslučaju pojave kondenzacije ne dozvoli vraćanje iz dimnjaka u kotao!

Na sledećim slikama pokazani su neki od primera pravilnog i nepravilnog povezivanja peći .

Povezivanje na spoljni dimnjak

Na slici 2. prikazan je ispravn način povezivanja na spoljni dimnjak.

Dimnjak mora imati odgovarajuću izolaciju. Na vrhu mora postojati kapa za zaštitu od kiše i vетра, a na dnu mora biti postavljen t-komad za skupljanje kondenzacije u dimnjaku.




Slika 2

Povezivanje na unutrašnji dimnjak

Na slici 3. prikazan je ispravan način povezivanja peći na unutrašnji dimnjak. Unutar prostorije koriste se dimovodne cevi prečnika 80 mm koje ne moraju biti izolovane, vrlo je bitno da se obezbedi adekvatno zaptivanje na spojevima cevi.

Obavezno je i postavljanje sistema za kondenzaciju kako ne bi bilo problema pri radu. Na vrhu dimnjaka obavezna je kapa za zaštitu od kiše i vетра, a ako je dimnjak izložen spoljašnjim uticajima mora se izolovati.




Slika 3

Povezivanje na kombinaciju unutrašnjeg i spoljašnjeg dimnjaka

Na slici 4. prikazano je instaliranje peći sa kombinacijom unutrašnjih dimovodnih cevi i spoljašnjeg dimnjaka. Obavezno je da spoljašnji dimnjak bude izolovan, da na vrhu postoji kapa koja štiti od kiše i vетра da na dimnjaku postoji sistem za regulaciju kondenzacije.

Što se unutrašnjih dimovodnih cevi tiče ne moraju biti izolovane, moraju imati odgovarajuću zaptivenost na spojevima. Na zid je veoma važno postaviti rozetnu (štucnu) i dobro je zadihtovati kako ne bi propustila dim, ako dim dođe u dodir sa zidom mogu se pojaviti fleke usled reakcije. Takođe je potreban sistem za kondenzaciju na dimovodnim cevima.



Slika 4


NAPOMENA :

Ukoliko se vrši montiranje dimovodnih cevi bez T - komada i kondenz posude kao na slici 5. mora se voditi računa o pojavi kondenzacije i nagomilavanju prašine u određenim zonama dimovodnih krivina. Ovakav vid montaže peći je dozvoljen uz obavezu redovnog održavanja i čišćenja dimovodnih cevi. U suprotom javiće se problemi koji su opisani usled začepljenja dimnjaka.

T - komad



Slika 5



Pojava kondenzacije
i zadržavanje prljavštine

PUŠTANJE U RAD

- Prvo puštanje u rad kotla vrši fabrički ili ovlašćeni servis
- Garancija važi uz fiskalni račun i samo uz potpis ovlašćenog lica.
- Prilikom prvog puštanja u rad, preporučujemo prisustvo stručne osobe u trajanju od minimalno 30 minuta, i njegovo uveravanje da su ispoštovani svi zahtevi za bezbedan rad peći.
- Prilikom prvog puštanja peći u rad, dolazi do sagorevanja zaštitnih sredstava koji su služila pri proizvodnji i skladištenju elemenata peći, do isparavanja boje kojom su delovi peći zaštićeni od korozije. Zato prostoriju obavezno provetrite u cilju otklanjanja nepoželjnih mirisa.

- Proverite da li je peć pravilno priključena na električnu mrežu, povezana sa dimnjakom, udaljena na bezbedno rastojanje od zapaljivih materijala, snabdevena kvalitetnim peletom i obezbedite da peć ima snabdevanje svežim vazduhom za sagorevanje. Sa zadnje strane peći u levom uglu, nalazi se prekidač sa oznakama 0 i 1 (slika 6a, pozicija 13). Kada se uverite da su ispoštovani svi preduslovi za rad peći, uključiti dovod električne energije prebacivanjem prekidača u položaj 1, i pratite dalja uputstva iz dela "Rukovanje".

PELET

Opis:

Pelet je proizvod dobijen presovanjem strugotine i piljevine suvog, visokokaloričnog drveta. Piljevina i strugotina se podvrgavaju visokom pritisku gde se usled toga zagrevaju i stvaraju prirodno vezivo. Prilikom presovanja nisu dozvoljena dodatna veziva. Kao čist proizvod bio-mase pelet je CO₂ neutralan, tj. ne doprinosi efektu staklene bašte. Drvo kao osnovni sastojak peleta je obnovljiv izvor energije i gorivo budućnosti.

Za ovu peć mora se koristiti pelet prečnika 6mm i dužine 10-25mm, u suprotnom može doći do problema u radu peći.

Kvalitet peleta definisan je standardom **DIN 51731**.

Karakteristike peleta:

Dužina peleta	10-25mm
Prečnik peleta	≤6mm
Nasipna gustina	650kg/m ³
Energetska vrednost	5kWh/kg
Vlažnost	6-8%
Pepeo	<1,5%
Specifična težina	>1kg/dm ³

Upotreba peleta za MBS peći:

Preporuka je da se pelet nabavlja od ovlašćenih distributera i proizvođača peleta, koji mogu da garantuju kvalitet peleta. Potrebno je pelet čuvati u propisanim uslovima koje je naveo proizvođač. U slučaju da pelet postane vlažan mogu se javiti određeni problemi u radu peći. Ako se kupuje pelet od nekvalitetnog drveta koji sadrži smolu peć neće funkcionišati adekvatno. Neki vidovi poremećaja u radu su:

- Pojava prevelike količine prašine
- Peć se prebrzo zaprlja te joj je potrebno intenzivnije čišćenje
- Čašica ne može da se očisti u potpunosti prilikom rada peći
- Dolazi do prepunjavanja čašice
- Staklo se veoma brzo prlja i postaje crno
- Neadekvatno sagorevanje u ložištu
- Zaglavljivanje dozera
- Pojava vakuma u magacinu usled lepljenja peleta za zidove magacina za pelet

Pojavom gore navedenih situacija kompanija „Milan Blagojević“ A.D. Smederevo ne snosni nikakvu odgovornost.

SASTAVNI DELOVI PEĆI


Sastavni delovi peći:

- 1 - displej
- 2 - vrata kontejnera za pelet
- 3 - keramička ploča
- 4 - bočna strana
- 5 - vrata ložišta
- 6 - staklo vrata ložišta
- 7 - ručica vrata ložišta
- 8 - vrata pepeljare
- 9 - dovod vode
- 10 - odvod vode
- 11 - odvod dima
- 12 - termički prekidač
- 13 - prekidač za uključenje/isključenje
- 14 - priključni kabel za napajanje

Slika 6a



Slika 6b



RUKOVANJE

Komandna tabla omogućava komunikaciju sa programatorom pomoću dirki. Displej i pokazivači (na LCD displeju) informišu operatera o radu peći.


Legenda:

Dirke:

- 1 - povećavanje temperature i programske funkcije menjanja dana, vremena
- 2 - smanjenje temperature i programske funkcije menjanje dana, vremena
- 3 - promena programa SET
- 4 - ON/OFF uključivanje/isključivanje, izlaz iz programa
- 5 - smanjenje intenziteta grejanja (na tasteru 5 nalazi se i opcija za podešavanje ventilatora svežeg vazduha koju kotao ne poseduje)
- 6 - povećanje intenziteta grejanja

Displej centralnom delu komandne table:

- 7 - sat - programiranje aktivno -
- 8 - grejač - grejač aktiviran -
- 9 - šematski prikaz peleta - dovod goriva aktivan -
- 10 - turbina - ventilator izduvnih gasova aktivran -
- 11 - ventilator - ventilator svežeg vazduha aktivran (kotao ne poseduje navedeni ventilator)
- 12 - indikator alarma -
- 13 - sat
- 14 - pokazatelj povratne temperature vode
- 15 - pokazatelj izlazne temperature vode
- 16 - informacije o radu peći
- 17 - podešeni režim rada
- 18 - režim rada u kome kotao trenutno radi



1. Stavljanje peći u pogon

Kada je peć priključena na el. izvor, prebacite strujni prekidač koji se nalazi sa zadnje strane peći u položaj 1. Tada se na displeju pojavljuju sledeće poruke: vreme, sobna temperatura, vrednost inteziteta grejanja (od P1 do P5) i OFF- peć nije u funkciji (slika 7).


Dirku 4 (uključivanje) držite pritisnutu nekoliko sekundi. Promena poruke na displeju sa OFF na START označava početak rada peći (slika 8).

Nakon toga pojaviće se poruka LOAD PELLET, što označava da je počelo punjenje peći peletom i njegovo ubacivanje u gorionik i da se očekuje paljenje vatre u ložištu (slika 9).


Kada dođe do paljenja plamena u gorioniku, gasi se upaljač i na displeju se pojavljuje poruka FLAME LIGHT (slika 10).

Po uspostavljanju stabilnog plamena, na displeju se pojavljuje poruka WORK (slika 11).


Kada peć uđe u stabilan poces rada na svakih 10/15 min. u trajanju od 100 sek/120sec. dolazi do prestanka ubacivanja peleta i čišćenja čašice gorionika od nesagorelog peleta što je praćeno porukom na displeju CLEANING FIRE-POT (slika 12).




Slika 7




Slika 8




Slika 9



Slika 10



Slika 11



Slika 12

2. Podešavanje intenziteta grejanja (snage grejanja)

Tasterom 6 bira se željeni intenzitet grejanja, što se može očitati na displeju gde se pojavljuje poruka SET OUTPUT i brojna vrednost od 01 do 05 (slika 13).

Najveći intenzitet grejanja je na 05 i u tom režimu peć treba da se uvek startuje da ne bih došlo do kondenzacije kotla ! Kada kotao približi na 3°C pre zadate temperature kreće da prelazi u niže režime dok ne dođe u ekonomičan rad (slika 16) što znači da ima automatsku regulaciju!

3. Podešavanje temperature


Pritiskom na taster 2 na displeju će se pojaviti temperatura 07°C i pisaće SET TEMP ROOM kao što je prikazano na (slici 14) i ona se ne sme menjati! Navedena temperatura prestavlja zaštitu protiv smrzavanja sistema i ukoliko se desi da temperatura vode opadne ispod 07°C automatski će se aktivirati pumpa bez startovanja kotla da okreće vodu i da ne dozvoli smrzavanje !

4. Podešavanje temperature vode u kotlu

Željenu temperaturu vode možete podešiti prilikom rada peći, pritiskom na taster 1, nakon čega će na displeju biti ispisano SET TEMP WATER, što je prikazano na slici 15. Temperatura vode se ne sme podešavati manje od 50°C i preko 75°C.

5. Dostizanje željene temperature u toku rada


Nakon dostizanja zadate temperature vode u kotlu, peć prelazi u ekonomičan režim rada pri čemu se ostvaruju uštede u gorivu, a na displeju se pojavljuje poruka WORK MODULAT kao što je to prikazano na slici 16.
Kada peć uđe u stabilan poces rada na svakih 10/15 min. u trajanju od 100 sek/120sec. dolazi do prestanka ubacivanja peleta i čišćenja čašice gorionika od nesagorelog peleta što je praćeno porukom na displeju CLEANING FIRE-POT (slika 12).




Slika 13



Slika 14




Slika 15




Slika 16

6. Isključvanje peći

Peć se isključuje pritiskom na taster 4 u trajanju od 4 sekunde. Dodavač prestaje sa radom, ventilator izduvnih gasova ostaje uključen još oko 10 min sve dok se temperatura izduvnih gasova ne spusti ispod zadate vrednosti, za to vreme se gasi plamen i snižava temperatura peći. Ova aktivnost je propraćena porukom CLEANING FINAL na displeju, pri čemu su uključeni indikatori da je ventilator u radu, kao što je to prikazano na slici 17. Po hlađenju peći, ventilator prestaje sa radom i na displeju se pojavljuje poruka OFF da je peć ugašena kao što je to prikazano na slici (18).



Slika 17



Slika 18


6.1 Daljinsko upravljanje

Paljenje i gašenje kao i temperatura i kapacitet grejanja peći se mogu podešavati daljinskim upravljačem. Na njemu su simboli temperature (termometar) i znaci + i - (leva strana daljinskog upravljača), kao i simbol snage (plamen) sa znacima + i - (desna strana upravljača). Odgovarajući znak + služi za povećanje, a znak - za snižavanje vrednosti temperature i snage grejanja. Paljenje peći daljinskim upravljačem se vrši na taster 3 pritiskom od 4 sec ! Taster 4 služi za ulazak u meni i za potvrđivanje opcija! Uz daljinski upravljač se isporučuje baterija CR2025X (3V).


7. Podešavanje časovnika i datuma na displeju

Peć na pelet ima mogućnost paljenja i gašenja u toku dana i to se reguliše programima. Da bi se peć programirala potrebno je pre svega podesiti časovnik i datum na displeju komandne jedinice. Da bi se to uradilo potrebno je pristupiti meniju za podešavanje vremena i datuma. Pritisnuti taster SET i tasterom 5 doći do menija 01 kao što je prikazano na slici 19.

Pritisnuti taster SET i tasterima 1 ili 2 podesiti tačan dan u nedelji (MONDAY, TUESDAY...) slika 20. Pritisnuti taster SET i dirkama 1 ili 2 podesiti sate na časovniku slika 21.




Slika 19




Slika 20

- Pritisnuti taster SET i tasterima 1 ili 2 podesiti minute slika 22.
- Pritisnuti taster SET i tasterima 1 ili 2 podesiti dan u mesecu slika 23
- Pritisnuti taster SET i tasterima 1 ili 2 podesiti mesec u godini slika 24. Pritisnuti taster SET i tasterima 1 ili 2 podesiti godinu slika 25.

Po završetku ovog podešavanja vratiti se u početni meni pritiskajući dugme 4.



Slika 21




Slika 22



Slika 23



Slika 24



Slika 25

8. Programiranje rada peći

Postoje 3 vrste programiranja peći:

- Dnevno programiranje
- Nedeljno programiranje
- Vikend programiranje

U sledećem tekstu će biti opisano svako pojedinačno programiranje.

8.1 Dnevno programiranje

Peć se može po želji dva puta paliti i gasiti i to se reguliše programima uz napomenu da je potrebno dovoljno vreme između gašenja i novog paljenja da se peć ohladi. Pre svega potrebno je podesiti vreme i datum (kao što je to opisno u poglavlju 6). Od ove radnje zavise kasnije funkcije uključivanja i isključivanja peći, pa zato podesite tačno vreme. Pritisnuti taster SET i tasterom 5 ući u meni 02 kao što je prikazano na slici 26.


Pritisnuti dirku SET, prikaz na displeju je kao na slici 27.

Pritisnuti dirku SET, prikaz na displeju je kao na slici 28.


Pritiskom na taster 1 uključujemo hronometar (on) kao što je prikazano na slici 29.

Pritisnuti taster 4 a zatim taster 5 na displej će izgledati kao što je to prikazano na slici 30.


Pritisnuti dirku SET pa taster 1 i aktivirati dnevno programiranje (On) kao što je prikazano na slici 31.




Slika 26




Slika 27




Slika 28



Slika 29




Slika 30



Slika 31

Pritisnuti 2 puta dugme SET i prikaz na displeju će izgledati kao na slici 32.



Slika 32


Sa tasterima 1 ili 2 podešava se vreme prvog paljenja peći u toku dana. Pritiskom tastera SET displej će izgledati kao na slici 33 i tasterima 1 ili 2 se podešava vreme prvog gašenja peći.



Slika 33

Pritiskom na taster SET prelazi se na podešavanje drugog programa.

Sa tasterom 1 podešavamo vreme paljenja peći (slika 34).



Slika 34

Pritiskamo taster SET i podešavamo vreme gašenja peći (slika 35). Posle završenog podešavanja tasterom 4 se vraćamo u osnovni meni i na displeju će se pojaviti indikator da je programiranje aktivno.



Slika 35

8.2 Nedeljno programiranje

Nedeljni program raspolaže sa 4 programa (4 vremena gašenja i paljenja). Za svaki dan u nedelji, pojedinačno, mogu se ova 4 programa kombinovati tj. da li će neki od njih biti aktivan ili ne (OFF ili ON). Voditi računa da se pažljivo podeše programi da ne bi došlo do preklapanja vremena paljenja i gašenja.

Postupak za programiranje je sledeći:


Prva 4 koraka pri programiranju su ista kao i pri podešavanju dnevnog programa (slike 26-29).

Pritisnuti taster 4 a zatim dva puta taster 5 i displej će izgledati kao što je to prikazano na slici 36.

Pritisnuti dirku SET pa dirku jedan i aktivirati nedeljno programiranje (On) kao što je prikazano na slici 37.



Slika 36



Slika 37

Pritisnuti taster SET a zatim sa tasterom 1 podešavamo vreme startovanja rada peći u prvom programu, kao što je prikazano na slici 38.

Isti postupak ponoviti i podešiti vreme gašenja peći u prvom programu slika 39.

Pritisnemo taster SET i sa tasterom 1 aktiviramo (ON) ili deaktiviramo (OFF) program 1 za odgovarajući dan u nedelji počev od ponedeljka pa do nedelje kao što je prikazano na slici 40 i slici 41. Prelazak iz dana u dan se vrši pritiskom na taster SET.


Pritiskom na taster SET prelazi se na podešavanje drugog programa i njegovog aktiviranja za svaki dan u nedelji pojedinačno (na isti način kako je to urađeno za program 1). Isti postupak uraditi i za preostala dva programa (program 3 i 4). Indikator da je programiranje aktivirano biće prikazan na displeju.

Napomena: Dezaktivirajte dnevni program ako želite da koristite nedeljno programiranje!

8.3 Vikend programiranje

Vikend programiranje omogućava programiranje, uključivanje i isključivanje peći, (dva puta u toku dana) tokom vikenda (subotom i nedeljom). Aktivirajte nedeljno programiranje samo ako su dnevno i nedeljno programiranje deaktivirani. Prva 4 koraka pri programiranju su ista kao i pri podešavanju dnevnog programa (slike 26-29). Pritisnuti taster 4 a zatim tri puta taster 5 i displej će izgledati kao što je to prikazano na slici 42.

Pritiskom na dugme SET aktiviramo vikend program kao što je prikazano na slici 43.




Slika 38



Slika 39




Slika 40



Slika 41




Slika 42



Slika 43

Pritiskom na taster SET a zatim tasterom 1 podešavamo vreme prvog paljenja peći kao što je prikazano na slici 44.



Slika 44

Ponovnim pritiskom na taster SET i sa tasterom 1 podešavamo vreme gašenja peći i displej će izgledati kao na slici 45.



Slika 45

Isti postupak je i za programiranje drugog vikend programa, slike 46 i 47.

Nakon ovih podešavanja se vraćamo u glavni meni pritiskanjem na dirku 4.



Slika 46




Slika 47

9. Nepravilnosti u radu i njihovo otklanjanje - alarmi

Nepravilnosti u radu su propraćene zvučnim oglašavanjem alarma i pojmom poruke na displeju koje su vezane za nastalu nepravilnost.

Nepravilnost u radu može nastupiti usled više temperature izlaznih gasova od propisanih, nepravilnog rada zbog teperaturne sonde, kada je došlo do smetnje u odvodu dima, u slučaju da se pelet ne upali u toku faze paljenja, u slučaju nestanka ili zaglavljivanja peleta, u slučaju nestanka električne energije, u slučaju gašenja peći.

Prilikom prvog uključivanja peći na prekidaču O/I, na zadnjoj stani peći, ili prilikom nestanka struje, može se uključiti alarm kao što je prikazano na slici 48.



Slika 48

Potrebno je poništiti alarm pritiskom na taster 4 u trajanju od par sekundi, pa će displej izgledati kao na slici 49.

Tom prilikom se uključuje ventilator i počinje pročišćavanje peći u trajanju od 10 min. Ponovno startovanje može da se obavi nakon 5 minuta ili posle završetka proces gašenja odnosno displej će izgledati kao na slici 50 i peć će biti spremna za ponovni start.

10. Pokretanje spirale i dozatora bez startovanja peći usled nestanka peleta


Ako do isključivanja peći dođe usled nedostatka peleta u magacinu i u samom dozeru, pojaviće se na displeju odgovarajuća poruka i alarm (više u poglavlju "Alarmi"). U tom slučaju spirala dozera peleta se isprazni i nakon novog startovanja može doći do ne starovanja peći iz prvog puta zbog male količine peleta!

Da se peć ne bi startovala dva puta može se koristiti opcija LOAD INITIAL za pokretanje spirale dozatora i punjenje peleta bez starovanja peći!


Opcija LOAD INITIAL se ne može startovati dok na displeju ne pise OFF! Proces pokretanje opcije je sledeći : sipati pelet u magacin i preko komande LOAD INITIAL (slika 51) napuniti dozator.

Komanda LOAD INITIAL se nalazi u menu-ju 07, do nje se dolazi tako što pritisnete taster SET, a zatim tasterom 5 dođete na menu 07 i pritisnete ponovo taster SET gde se u gornjem delu pojavljuje opcija OFF (slika 52)! Nakon toga tasterom 1 vršite pokretanje spirale (istovremeno se pokreće i ventilator izduvnih gasova) u vremenskom trajanju od 90" (slika 53)!


Zaustavljanje dozatora se vrši pritiskom na taskter 4. Kada pelet počinje da upada u čašicu to je znak da je dozator napunjen i nakon toga može se peć startoviti prema opisu iz poglavlja 1. Preko navedene opcije može se pokretati spirala ukoliko dođe do zaglavljivanja peleta sve do njegovog odglavljinjanja!




Slika 49




Slika 50



Slika 51



Slika 52



Slika 53

11. Povezivanje sobnog termostata

11.1. Fabričko povezivanja bez sobnog terostata

Na zadnjoj strani u levom delu nalazi se luster klema kod koje je gornji deo spojen beskotaktnom vezom (slika 55) i tada peć funkcioniše bez sobnog terostata! Peć će tako nesmetano da funkcioniše preko temperature vode! Kada peć dostigne zadatu temperaturu vode preći će u ekonomičan rad (slika 16) i tako raditi dok se ručno ne ugasi ili dok temperatura vode ne dostigne 80°C i pređe u automatsko-sigurnosno hlađenje i ispiše na displeju WAIT COOLING (slika 54)!

11.2. Primer povezivanja sobnog terostata

Na zadnjoj strani u levom delu na gornjoj luster klemi vrši se skidanje kontakt veze i povezuje se bez naponskih veza sa sobnog terostata (slika 56)!

Veze sa termostata ne smeju da imaju napajanje! Ulaz termostata je jedan čist kontakt, znači da nema dinamiku. Zbog toga, ne treba ga povezati preko dodatnog napajanja jer u suprotnom može doći do pregorevanja ploče i ostalih komponenti!

Obavezno se pridržavati ličnog upustva za povezivanje sobnog terostata koje se dobija pri kupovini!

Prikљučenje sobnog terostata omogućuje rad peći putem kontrole sobne temperature! Kada peć dostigne zadatu temperaturu prelazi u fazu hlađenja i u toj fazi na displeju je ispisana komanda WAIT COOLING (Slika 54)! Kada temperatura u sobi opadne ispod zadate izvršiće se automatsko startovanje kao u poglavlju 1.

Napomena: Peć kada dostigne veću ili manju temperaturu od zadate ne isključuje se i ne uključuje odmah istog trena već ima svoj vremenski interval definisan urađejem sobnog terostata za koliko će da odreaguje.

Napomena: Kada se peć priključi na sobni terostat i kada peć funkcioniše preko njega možda će morati češće čišćenje čašice jer to zavisi od peleta (slika 66 i 67).

Ukoliko se desi da se stvori šljaka u čašici može doći do ne potpaljivanja peleta i izbacivanja alarma!

Ova situacija je individualna od korisnika do korisnika tako da je potrebno obratiti pažnju u zavisnosti od peleta i odrediti period čišćenja čašice!

NAPOMENA :


Povezivanje sobnog terostata vrši sam korisnik ili instalater po upustvu koje se dobija uz sobni terostat!

Povezivanje ne spada uz besplatno prvo puštanje peći u rad i ono se dodatno naplaćuje!



Slika 54

ŠEMA POVEZIVANJA SOBNOG TEROSTATA



Slika 55



Slika 56

12. Alarmi

U donjoj tabeli navedeni su svi Alarmi koji se javljaju usled nepravilnosti rada peći i njihov potencijalni uzrok !

Indikacije na ekranu	PROBE EXHAUST
Opis	On je povezan sa ventilatorom izduvnih gasova i stalno proverava temperaturu izduvnih gasova da bi kotao radio sa potpunom bezbednošću.
Kad se aktivira	Aktivira se kada kontroler ne može očitavati temperaturu izduvnih gasova. • Posle oprilike 30 sekundi, počinje da se čuje zvučni signal (ako je aktiviran).
Šta treba raditi	Isključite kotao, pritiskom na nekoliko sekundi dugme ON/OFF. • Zvučni signal prestaje. • Nakon čišćenja kotla, ponovo ga startujete, pritiskom na dugme ON/OFF.
Indikacije na ekranu	FAILURE DEPRESS
Opis	On je povezan sa dimnjakom. Njegova svrha je da proveri vakuum unutar dimovoda, da bi se obezbedio bezbedan rad kotla.
Kad se aktivira	Ako se na dimnjaku budu menjali uslovi za nesmetan i bezbedan rad (zbog neispravne instalacije, prisustva prepreka, lošeg održavanja, ili zbog ekstremnih vremenskih uslova npr. jak vetar), onda presostat intervenise i prekida snabdevanje strujom dozatoru. Shodno tome, dozator prestaje da se okreće, s tim prestaje i dodavanje peleta i kotao se isključi. Na ekranu se pojavljuje indikacija failure depress. Posle oprilike 30 sekundi, počinje da se čuje zvučni signal (ako je aktiviran).
Šta treba raditi	Isključite kotao, pritiskom na nekoliko sekundi dugme ON/OFF. • Zvučni signal prestaje. • Sačekajte malo i uverite se da je sagorevanje peleta preostalog u gorioniku završeno. • Sačekajte malo da se ohladi kotao. Potom, locirajte i eliminišite uzroke koji su izazvali intervenciju sigurnosnog uređaja (mogući problem sa dimnjakom). • Konačno, posle čišćenja dimovodnih cevi, ponovo ga startujete, pritiskom na dugme ON/OFF.
Indikacije na ekranu	SAFETY THERMAL
Opis	On je povezan sa kotлом i stalno proverava temperaturu unutar gorionika kotla, da bi radio sa potpunom bezbednošću.
Kad se aktivira	Ako temperatura prekorači unapred određenu kritičnu granicu, onda termostat prekida snabdevanje strujom dozatoru. Shodno tome, dozator prestaje da se okreće,

	<p>s tim prestaje i dodavanje peleta i kotao se isključi.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Na ekranu se pojavljuje indikacija ALARM safety thermal. • Posle odprilike 30 sekundi, počinje da se čuje zvučni signal (ako je aktiviran).
Šta treba raditi	<ul style="list-style-type: none"> • Isključite kotao, pritiskom na nekoliko sekundi dugme ON/OFF. • Zvučni signal prestaje. • Sačekajte malo i uverite se da se završilo sagorevanje preostale količine peleta u gorioniku. • Locirajte i eliminisite uzroke koji su izazvali intervenciju sigurnosnog uređaja (očistiti kanale unutar kotla i dimovodnu cev). • Sačekajte da se ohladi kotao i ponovo uključite termostat (poz.11, slika 18). • Nakon čišćenja kotla, ponovo ga startujete, pritiskom na dugme ON/OFF.
Indikacije na ekranu	PROBE WATER
Opis	On je povezan sa elektronskom karticom i stalno proverava temperaturu vode u kotlu, da bi kotao radio sa potpunom bezbednošću.
Kad se aktivira	<p>Ako je senzor isključen ili se pokvario, aktivira se kada kontroler ne očitava temperatu vode.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Posle odprilike 30 sekundi, počinje da se čuje zvučni signal (ako je aktiviran).
Šta treba raditi	<ul style="list-style-type: none"> • Isključite kotao, pritiskom na nekoliko sekundi dugme ON/OFF. • Zvučni signal prestaje. • Sačekajte malo i uverite se da se završilo sagorevanje preostale količine peleta u gorioniku. • Nakon čišćenja kotla, ponovo ga startujete, pritiskom na dugme ON/OFF.
Indikacije na ekranu	HOT EXHAUST
Opis	On je povezan sa ventilatorom izduvnih gasova i stalno proverava temperaturu izduvnih gasova u kotlu, da bi on radio sa potpunom bezbednošću.
Kad se aktivira	Senzor izduvnih gasova očitava gasove sa većom temperaturom od propisane.
Šta treba raditi	<ul style="list-style-type: none"> • Isključite kotao, pritiskom na nekoliko sekundi dugme ON/OFF. • Sačekajte malo i uverite se da se završilo sagorevanje preostale količine peleta u gorioniku i da se kotao ohladio. • Morate vršiti mesečno održavanje kotla. • Nakon čišćenja kotla, ponovo ga startujete, pritiskom na dugme ON/OFF.
Indikacije na ekranu	ALARM NO LIGHTING
Opis	Nije se upalio plamen.
Kad se aktivira	Kotao je pokušao za 25 minuta da pali plamen ali nije uspeo.
Šta treba raditi	Iskljucite kotao, pritiskom na nekoliko sekundi dugme ON/OFF.

	<ul style="list-style-type: none"> • Zvučni signal prestaje. • Očistite kotao, • Proverite kvalitet peleta, • Ponovo startujete kotao, pritiskom na dugme ON/OFF.
Indikacije na ekranu	ALARM NO PELLET
Opis	Nema peleta u rezervoaru.
Kad se aktivira	Dok je kotao radio, ugasio se plamen.
Šta treba raditi	<p>Isključite kotao, pritiskom na nekoliko sekundi dugme ON/OFF.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zvučni signal prestaje. • Očistite kotao, • Napunite rezervoar peletom. • Ponovo startujete kotao, pritiskom na dugme ON/OFF.
Indikacije na ekranu	ALARM FAN FAILURE
Opis	Ne postoji nikakva komunikacija izmedju el. kartice i ventilatora izduvnih gasova.
Kad se aktivira	El. Kartica ne učitava podatke ventilatora za izduvne gasove (encoder) ili se ventilator pokvario ili izduvni gasovi imaju preveliku temperaturu i ventilator gasova prekinuo radi bezbednosti.
Šta treba raditi	<p>Isključite kotao, pritiskom na nekoliko sekundi dugme ON/OFF.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zvučni signal prestaje. • Ako ventilator ne reaguje, znači da je prestao da radi da bi se ohladio i počeće opet za nekoliko minuta. • Morate vršiti mesečno održavanje kotla. • Nakon čišćenja kotla, ponovo ga startujete, pritiskom na dugme ON/OFF.
Indikacije na ekranu	ALARM PRESS WATER
Opis	On je povezan sa kotлом i neprestalno proverava pritisak vode u kotlu.
Kad se aktivira	<ul style="list-style-type: none"> • Ako pritisak prekorači gornju kritičnu granicu od 2,5 bar. • Ako pritisak vode padne ispod 0,6 bar. • Počinje da se čuje zvučni signal (ako je aktiviran).
Šta treba raditi	<p>Isključite kotao, pritiskom na nekoliko sekundi dugme ON/OFF.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zvučni signal prestaje. • Sačekajte malo i uverite se da se završilo sagorevanje preostale količine peleta u gorioniku. • Nakon čišćenja kotla, ponovo ga startujete, pritiskom na dugme ON/OFF.

- Neki od gore navedenih problema mogu da se rešavaju prateći predložene instrukcije. Sve ove operacije moraju se obaviti u bezbednosnim uslovima (znači da je hladan kotao, isključen iz struje, itd).
- Za rešavanje problema koji zahtevaju intervenciju unutar peći ili u komori sagorevanja, treba da se обратите stručnom licu, kao što je predviđeno u važećim tehničkim propisima.
- Iz tog razloga, savetujemo vam da se обратите servisnom centru koji je ovlašćen od strane proizvođača.
- Svaka neovlašćena tehnička intervencija i/ili korišćenje neoriginalnih delova, osim toga što može da dovede do opasne situacije za korisnika, izazvaće i prekid garancije i oslobođanje proizvodjača od bilo kakve odgovornosti.

NAPOMENA:

**KONTROLA KVALITETA SVAKE PEĆI ZAHTEVA NJENO
PALJENJE I TESTIRANJE KROZ SVE REŽIME RADA.
ZATO JE MOGUĆE DA SE U MAGACINU PELETA I
DODAVAČU PELETA NAĐE ZAOSTALI PELET.**

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE PEĆI

Održavanje (čišćenje) peći može biti na dnevno, nedeljno ili mesečno (na svakih 20 dana). Prilikom čišćenja peći isključiti peć iz izvora el.energije. Isključivo čistiti peć u hladnom stanju.

- **Dnevno čišćenje peći** se odnosi na svakodnevno čišćenje pepela iz čašice peći u ložištu i prostora oko čašice. Čišćenje se vrši vakumskim aparatom (usisivač) za usisavanje pepela i to samo kada peć nije u radu i kada je potpuno hladna.

Otvoriti vrata peći (slika 69) i pažljivo izvući čašicu iz ložišta (slika 70). Zatim vakumskim čistačem očistiti sav pepeo u prostoru ložišta. Obratiti pažnju da posuda za sagorevanje peleti bude čista, a da otvor za protok vazduha budu uvek prohodni. Obavezno usisati ispod čašice.

- **Nedeljno čišćenje peći** se odnosi na pražnjenje pepeljare. Odviti vijke koji drže pepeljaru (slika 71) i izvući pepeljaru (slika 72). Zatim vakumskim čistačem očistiti sav pepeo u prostoru gde se nalazi pepeljara. Jednom nedeljno obavezno prazniti spremište peleta i

vakumskim čistačem usisati svu prašinu koja se nalazi u dozeru.

- **Mesečno čišćenje peći** (na svakih 20 dana) se odnosi na čišćenje čašice, ložišta, pepeljare, prostora ispod poklopca peći (ispod keramičke ploče) i prostora iza poklopca koji se nalazi u prostoru iza pepeljare.

Staklo peći čistiti suvom krpom. Ukoliko je potrebno možete koristiti vodu i blage deterdžente, ali samo kada je staklo hladno. Abrazivna sredstva oštećuju staklo pa ih ne koristite. Vodite računa da po čišćenju stakla otklonite vlagu sa stakla i pre stavljanja peći u pogon obezbedite da bude suvo staklo.


Obojeni i lakirani delovi se ne čiste abrazivnim sredstvima jer se zaštita skida. Koristiti rastvor vode i deterdženta. Vlažnom krpom ili sunđerom lagano čistiti uprljane delove, isprati ih vodom nakon pranja i osušiti površine koje su zaštićene bojom ili lakirane elektrostatičkim putem. Ne dozvoliti da voda prodre do električnih delova peći.

Na slici 57 je prikazan izgled gornjeg dela peći, odakle se vrši čišćenje prostora ispod poklopca peći .



Slika 57


Pažljivo ukloniti keramičku ploču iz njenog ležišta (slike 58 i 59).



Slika 58



Slika 59




Slika 60



Slika 61

Odviti 4 leptir navrtke koje stežu poklopac (slika 62) i izvući poklopac kotla (slika 63).



Slika 62




Slika 63

Po uklanjanju poklopca dolazimo do prostora gde se nalaze cevi kotla kroz koje prolaze produkti sagorevanja i u kojim se nalaze turbulatori - spirale (slika 64).



Slika 64

Čišćenje cevi se odvija tako što se prvo usisa prašina nastala pri sagorevanju peleta a koja je prekrila cevi i turbulatore, a nakon toga se uhvati šipka koja nosi turbulatore (slika 65) i izvlačenjem i uvlačenjem turbulatora iz cevi se obavlja samo čišćenje unutrašnjih zidova cevi.



Slika 65

Nakon toga se šipka koja nosi turbulatore uklanja (slika 66) i vrši se podizanje i spuštanje turbulatora uz istovremeno okretanje čime se obavlja završno čišćenje cevi (slika 67). Ovim postupkom treba očistiti sve cevi.




Slika 66



Slika 67

Cevi koje se nalaze u prednjem delu kotla se čiste jednim turbulatorom, prethodno opisanim postupkom (slika 68).



Slika 68

Otvaranjem vrata ložišta dolazimo do čašice peći (slika 69).




Slika 69

Pažljivo izvući čašicu iz ložišta (slika 70) i vakumskim čistačem očistiti sav pepeo u prostoru ložišta i ispod čašice.

Obratiti pažnju da posuda za sagorevanje peleti bude čista, a da otvori za protok vazduha budu uvek prohodni.

Odviti vijke koji drže pepeljaru (slika 71) i izvući pepeljaru (slika 72).




Slika 70



Slika 71



Slika 72




Slika 73

Vakumskim čistačem očistiti sav pepeo u prostoru gde se nalazi pepeljara (slika 73).


Iza pepeljare se nalazi poklopac koji je pričvršćen sa 4 leptir navrtke (slika 73).

Odviti leptir navrtke i izvući poklopac (slika 74), čime smo došli do prostora gde se vrši finalno čišćenje peći (slika 75).

Po završenom čišćenju gore pomenutih pozicija sve elemente namontirati na (u) peć obrnutim redosledom demontaže.



Slika 74



Slika 75

Prilikom mesečnog čišćenja u obavezi korisnika peći je i da skine sve dimovodne cevi (čunkove) koje se nalaze iza peći i iste očisti, a po potrebi očistiti i sam dimnjak.

Zaprljane dimovodne cevi prouzrokuju nepravilan rad peći, zaprljanost stakla i prepunjavanje čašice.

Kada se peć ne koristi tokom letnje sezone potrebno je jednom u 15 dana uključiti peć na prekidaču ON/OF u trajanju od desetak sekundi i zatim je isključiti na isti način, kako pumpa ne bi zaribala zbog kamenca u vodi.

Posle duže upotrebe, može se dogoditi da se otkači odnosno odvoji staklena pletenica za zaptivanje (na vratima, poklopcu za čišćenje, čašici za sagorevanje, u peći gde se montira poklopac iza pepeljare i na mestu gde se postavlja pepeljara). Staklena pletenica se lepi pomoću silikona otpornog na visoke temperature (na vratima i poklopцу ispod keramike), dok su ostale pletenice samolepljive (pljosnate) i nije potreban silikon za lepljenje, već ih zameniti drugom pletenicom istih karakteristika.

Staklene pletenice ne podležu redovnom servisu jer su potrošan materijal.

Nevraćanje čašice, poklopaca za čišćenje i pepeljare pravilno i po upustvu može da prouzrukuje problem prepunjavanja i lošeg sagorevanja peleta. Ukoliko dodje

do prepunjavanja čašice potrebno je odmah ugasiti kotao i nakon hlađenja izvršiti čišćenje kao što je objašnjeno u upustvu .

NAPOMENA:

Navedeni problemi su primeri kako odreagovati i šta preduzeti pre pozivanja servisa jer ukoliko uzrok problema nije u proizvodu, izlazak servisa se naplaćuje!

Slika 76 prikazuje neadekvatno sagorevanje. Kada se ovo uoči potrebno je proveriti da li su pre svega dimovodni kanali prohodni tj. da li nije došlo do njihovog eventualnog začepljenja što uključuje i sam dimnjak. Sledće što treba proveriti jeste zaprljanost peći, ako peć nije dugo čišćena može doći do zagušenja dimovodnih puteva unutar same peći (pogledati poglavje „čišćenje i održavanje peći“). Na kraju proveriti da li su delovi peći vraćeni na svoje mesto kako treba. Ako je čašica za sagorevanje kojim slučajem loše postavljena i nenelegne na ležište može doći do ulaska viška vazduha što dovodi do prepunjavanja čašice i prejakog plamena i lošeg sagorevanja. Takođe treba proveriti i sve silikonske pletenice koje vremenom gube svoju elastičnost i time utiču na dihtovanje peći. Pored svih ovih navedenih preporuka na ovakvo sagorevanje utiče i sam kvalitet

peleta što je objašnjeno u poglavlju o peletu. Ako je sve u redu sa uređajem, a i dalje se pojavljuje opisana situacija odmah pisano ili telefonom obavestiti ovlašćeni servis ili službu servisa u kompaniji.



Slika 76

Na slici 77 je prikazan plamen koji odgovara dobrom sagorevanju i dobrom radu peći. Plamen je žuto - bele boje i u čašici za sagorevanje nalazi se minimalna količina prašine i nesagorelog peleta.

Zaglavljivanje peleta


Ukoliko je pelet duži od 25 mm i veći od 6mm može doći do zaglavljivanja peleta pre doziranja slike 78 (pogled iz ložišta). Navedeni problem se rešava mehaničkim odglavljinjanjem kroz ložište u otvor odakle ispada pelet slika 78a!



Slika 78



Slika 77




Slika 78a

Prilikom sipanja peleta može doći do upadanja nekog stranog predmeta (vijaka,žice, limova, najlona, drveta) (slika 79 i 80) iz džaka što može da prouzrukuje zaglavljivanje spirale i ne ubacivanje peleta! Postupak odglavljuvanja se sastoji od pražnjena magacina i vađenja stranog predmeta!




Slika 79



Slika 80

Ukoliko se u džakovima nalazi prašina ona može da prouzrukuje zaglavljivanje spirale dozera (slika 81) i pravljenje vakuma odnosno da magacin sa peletom bude pun , a da spirala ne ubacuje pelet! Navedeni problem se rešava pražnjenjem magacina i usisavanjem prašine iz dozatora !



Slika 81

Kondezacija

Prilikom rada proizvoda ne sme se pojavljivati kondenzacija unutar ložišta i dimovodnih cevi slika 82!

Uzrok pojave kondenzacije može biti :

1. zapušenost dimnih kanala u samom kotlu
2. zapušenost dimovodnih cevi i dimnjaka
3. ne vraćanje poklopaca za čišćenje u ležište
4. podešavanje mnogo niske temeprature vode (ne sme biti niža od 50C)
5. startovanje kotla sa slabom snagom (svako startovanje kotla mora biti u režimu 5)



Slika 82

GARANTNA IZJAVA

MBS izjavljuje da će peć besprekorno funkcionisati ukoliko se pridržavate datih uputstava. Obavezujemo se da ćemo obezbediti rezervne delove i servisirati peć ukoliko dođe do smetnji u radu nastalih u garantnom periodu i otkloniti smetnje u radu u periodu ne dužem od 45 dana od prijave kvara. Ukoliko u navedenom roku ne izvršimo obavezu otklanjanja uzroka nepravilnog rada, imate pravo na zamenu peći novim proizvodom. Garancija važi od dana kupovine peći što se dokazuje fiskalnim računom i ispravno popunjениm garantnim listom.

GARANCIJA ZA OVAJ PROIZVOD JE 25 MESECI

Garancija ne pokriva štete nastale dejstvom atmosferskih, mehaničkih, elektrohemijских procesa, ne pridržavanja uputstva, loših uslova skladištenja i neadekvatnog transporta. Takođe ukoliko su štete nastale dejstvom više sile (udar groma, poplave, požar...), strujnog udara ili neadekvatnih uslova rada, garancija ne važi.

Delovi koji su podložni trošenju i habanju tokom rada nisu predmet garancije, a to su zaptivke i staklene pletenice.

Zaštitna boja i lakirani delovi peći tokom rada menjaju boju što je prirodna osobina primenjenih materijala, tako da nisu predmet garancije.

Molimo Vas da prijavite smetnje u radu, obaveštavanjem servisa MBS usmenim ili pisanim putem (kontakti su dati na poslednjoj strani uputstva). Garancija prestaje da važi


ukoliko se ne pridržavate datog uputstva, nestručno rukujete radom peći, vršite nestručne intervencije ili ugradite delove koji ne odgovaraju originalnim. Prilikom prijave nepravilnosti pozovite se na podatke iz garantnog lista koji mora biti uredno popunjeno. Garancija na proizvod ne važi ako usled korišćenja neodgovarajućeg peleta (neodgovarajućih dimenzija ili karakteristika - prečnik, dužina, vlažnost, prašina) ili peleta u kome se nalaze strana tela, nastanu smetnje koje utiču na rad proizvoda (na zaglavljivanje dozera, oštećenje motoreduktora).

Svaki dolazak servisera za reklamacije koje ne podležu granciji će se naplaćivati po službenom cenovniku servisa.

Proizvođač ne prihvata bilo kakvu direktnu ili indirektnu odgovornost zbog:

- Slabog održavanja
- Nepoštovanja upustva
- Korišćenja u suprotnosti sa sigurnosnim merama
- Instalacije (elektične i hidrauličke) koje nisu po važećim standardima u toj zemlji
- Ugradnje od strane nekvalifikovanih i neobučenih osoba
- Za izmene i popravke za koje nije odgovoran proizvođač
- Korišćenja neoriginalnih delova.
- Nepredvidljivih događaja - više sile.
- Upotrebe peleta koji nisu odobreni od strane proizvođača.

ŠEMA ENERGETIKE PEĆI



NAPOMENE

Milan Blagojević AD Smederevo



Đure Strugara 20, 11300 Smederevo, Srbija
tel: 026 633 600 / 026 633 601
fax: 026 4629 941
e-mail: office@mbs.rs
www.mbs.rs