

© Copyright 2011 Caleffi

**serije 200 - 200 - 209**

028

## Funkcija

Ovi ventili imaju mogućnost termostatske regulacije kada se obična glava ventila zameni termo glavom.

To znači da se temperatura prostorije u kojoj je ventil instaliran može održati na željenoj vrednosti.

## Asortiman proizvoda



200000



200001



201000






209000

## Tehničke karakteristike

Maksimalni radni pritisak:	10 bar
Maks. difer. pritisak sa nameštenom kontrolom:	1 bar
Opseg radne temperature:	5÷100°C
Maksimalna sobna temperatura:	50°C
Skala podešavanje:	*÷5
Polje regulisanja temperature:	0÷28°C
Zaštita od zamrzavanja:	~ 7°C
Dužina kapilarne cevi, serija 200	2 m


## Instaliranje






Termostatska glava se montira u horizontalom položaju.



Pre postavljanja glave skalu postaviti na broj 5.




Za montažu termostatske glave na ventile serije 401 i 402 od 1 odvrnite metalni deo i termostatsku glavu montirajte direktno na telo ventila.




Termostatsku glavu ne bi trebalo montirati u: udubljenjima, kutijama, iza zavesa niti sme biti izložena direktno preteranoj toploti jer to može uticati na pravilan rad termostatskog ventila.

### Termostatska glava sa daljinskim senzorom



Kada montirate termostatsku glavu sa daljinskim senzorom predlažemo dimenzionisanje kao na slici.



Bazu za postavljanje senzora montirajte na zid koristeći zavrtnje i tiple koji se isporučuju u pakovanju. Posebno treba voditi računa da se ne ošteti, probije ili prepregne senzor.


## Postavljanje

0	*	1	2	3	4	5
0°C	~7°C	~12°C	~16°C	~20°C	~24°C	~28°C

U slučaju duže odsutnosti posebno tokom zime postavite termostatsku glavu na položaj protiv zamrzavanja \* koji odgovara temperaturi prostora ne manjoj od 7°C. Tokom leta preporučljivo je da postavite termostatsku glavu na položaj broj 5 ili potpuno otvoriti ventil.

## Zaštitna obloga protiv krađe i pomeranja

Glava sa zaštitnom oblogom protiv krađe i pomeranja, oformljena je postavljanjem pogodne obloge (kod 209000) kako je prikazano na slici sa strane. Osigurana je sa dva zavrtinja sa posebnom glavom i zbog toga može biti skinuta samo uz pomoć posebnog imbus ključa (kod 209001).



Postavljanjem zaštitne obloge osigurava se:

Kontrola bez limita ili → Zaštita od krađe  
blokiranje temperature


Kontrola sa temperaturnim → Omogućava temperaturni ograničenjem limit i zaštitu od krađe

Kontrola sa temperaturnim → Omogućava temperaturno blokiranjem blokiranje i zaštitu od krađe


## Ograničavanje temperature



1. Okrenuti ručicu u potpuno otvoreni položaj (položaj 5). Uz pomoć odvijača skinuti prstenasti okov gurajući prema telu ventila dok ne udari u krajnji položaj.




2. Okrenuti ručicu do novog položaja na kojem želimo da je ventil maksimalno otvoren (npr. pozicija 3). Okrenuti prstenasti okov u smeru suprotnom od kazaljke na satu dok ne udari.




3. Ponovo zakačiti prstenasti okov. U ovom trenutku ventil će imati ograničeno temperatursko polje od 0 do postavljene vrednosti (npr. 3).


## Blokiranje temperature



1. Okrenite ručicu u potpuno otvoreni položaj (položaj 5). Uz pomoć odvijača skinuti prstenasti okov gurajući ga prema telu ventila dok ne udari u krajnji pooložaj unazad.




2. Postavite ventil na željenu temperaturu i okrenite prstenasti okov u smeru kazaljke na satu dok ne udari.




3. Ponovo zakačite prstenasti okov. U tom trenutku ventil će biti blokiran na postavljenoj temperaturi.


## Resetovanje ograničavanja i blokiranje temperature



1. Uz pomoć odvijača skinuti prstenasti okov gurajući ga prema telu ventila dok ne udari u krajnji položaj.



2. Okrenite ručicu u potpuno otvoren položaj a prstenasti okov u smeru suprotnom od smera kazaljke na satu dok ne udari. Strelice za reset će se poklopiti.



3. Ponovo zakačiti prstenasti okov. U tom trenutku ventil više neće vršiti nikakvo ograničavanje niti blikiranje.

**Priručnik sa upustvom za upotrebu za korisnike**